



*Lüto*<sup>2.0</sup>  
Dein smarter Lebensretter



# *Bedienungsanleitung*



## *Mein!*

Wir von Sandersfeld Sicherheitstechnik sorgen dafür, dass Sie oder Ihre Angehörigen jederzeit sicher unterwegs sind – egal ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder im Alltag.

Unsere mobilen Ortungs- und Notruflösungen verbinden moderne GPS-Technik mit persönlichem Service: Hilfe rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr! Ob leicht verständliche Beratung, Unterstützung bei Anträgen oder die persönliche Einrichtung Ihres Gerätes:

Wir sind für Sie da, wenn es darauf ankommt.

Lüto ist wie eine übliche Armanduhr und dazu noch kinderleicht zu bedienen. Indem Sie die Notruftaste drücken, sendet Lüto einen Notruf an unsere Notrufleitstelle. Rund um die Uhr ist dort ein vertrauensvoller Mitarbeiter für Sie zur Stelle. Damit Helfer Sie im Ernstfall finden, kann die Leitstelle Sie mit unserem zuverlässigen Ortungs-Service schnell und ohne Umwege ausfindig machen. Dank der langen Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden bietet Lüto Ihnen Sicherheit von früh bis spät.

Zusätzlich überzeugt Lüto auch mit einer umwerfenden Optik. Ob blau, rot, schwarz oder andere Materialien, Sie können aus vielen unterschiedlichen Armbändern wählen.

Wir bedanken uns für den Kauf unserer Ortungsuhr Lüto. Die Uhr entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Heben Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!



## *Inhaltsverzeichnis*

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Anwendungshinweise zur Inbetriebnahme.....</b>     | <b>01</b> |
| Aufladen der Uhr.....                                    | 01        |
| <b>2. Grundeinstellungen und weitere Funktionen.....</b> | <b>02</b> |
| Anruf tätigen und Schrittzähler.....                     | 02        |
| Messung der Herzfrequenz.....                            | 03        |
| SOS-Alarm.....                                           | 03        |
| Anrufbeantworter.....                                    | 04        |
| Sturzalarm.....                                          | 04        |
| GPS-Funktion.....                                        | 06        |
| <b>3. Technische Daten und Produktkennzeichnung.....</b> | <b>07</b> |
| <b>4. Pflegehinweise.....</b>                            | <b>08</b> |



# 1. Anwendungshinweise zur Inbetriebnahme

## Aufladen der Uhr

Der Akku in dieser Uhr ist nicht austauschbar. Nach einer langen Zeit der Nichtbenutzung kann sich die Uhr aufgrund eines niedrigen Batteriestandes nicht einschalten lassen. Bitte laden Sie die Uhr täglich auf, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert.

### Schritte zum Aufladen:

1. Schließen Sie das USB-Kabel von der Ladestation an das Netzteil an.
2. Legen Sie die Uhr richtig in die Ladestation. Sie hören die gesprochene Bestätigung „Ihre Uhr wird aufgeladen“.
3. Bitte laden Sie den Akku täglich etwa 2 Stunden oder bei schwachem Akku vollständig auf.



Das Display der Uhr schaltet sich sofort ein, nachdem sie mit der Ladeschale verbunden wurde. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, können Sie die Lühse von der Ladeschale nehmen. Nach einer langen Inaktivitätsphase kann der Akku der Uhr vollständig entladen sein. Bitte laden Sie die Uhr vollständig auf, bevor Sie diese benutzen. Verwenden Sie keine beschädigten Kabel oder Ladegeräte.

Bitte achten Sie beim Tragen darauf, dass der Sensor der Uhr sauber auf der Haut aufliegt,

Fällt der Batteriestand unter 20 %, erhält der Benutzer eine Sprachmeldung der Uhr. Die benannten Notfallkontakte können sich ebenfalls dafür entscheiden, eine Mitteilung über einen niedrigen Batteriestand per SMS und/oder E-Mail zu erhalten.

# 1. Grundeinstellungen und weitere Funktionen

Wenn die Uhr eingeschaltet ist, können Sie nach links oder rechts wischen, um alle verfügbaren Funktionen anzuzeigen, wie z. B. Kontakte, Ziffernblätter, Herzfrequenz, Schrittzählung, Einstellungen und mehr.

Auf dem Startbildschirm des Zifferblatts können Sie die Uhrzeit, das Datum und den Akkustand sehen.

## Anruf tätigen

Wischen Sie nach links, um die Kontakt-Oberfläche zu öffnen, wählen Sie die Kontaktperson aus und tätigen Sie den Anruf. Drücken Sie auf das Display, um den Anruf zu starten.



## Schrittzähler

Wischen Sie weiter nach rechts, um die Schrittzähler-Oberfläche zu öffnen. Die Schrittzählung ist standardmäßig aktiviert und läuft den ganzen Tag. Sie können auch die zurückgelegte Distanz und die verbrauchten Kalorien anzeigen lassen.



## Messung der Herzfrequenz

Tragen Sie die Uhr an der linken Hand und tippen Sie auf Herzfrequenz. Nach einigen Sekunden Messung zeigt der Bildschirm Ihre Herzfrequenz in BPM (Schläge pro Minute) an.



## SOS-Alarm

Halten Sie den Knopf 3 Sekunden lang gedrückt, das Gerät wird vibrieren und den SOS-Alarmstatus auf dem Bildschirm anzeigen.



Nachdem der SOS-Alarm aktiviert wurde, hören Sie eine Sprachansage, die die Aktivierung des SOS-Alarms bestätigt.

## Sturzalarm

Die Uhr kann einen Sturz automatisch erkennen. Wenn dies geschieht, gibt die Uhr eine Warnmeldung an Sie aus.



Einige alltägliche Aktivitäten wie Sport oder sogar abruptes Hinsetzen können den Sturzalarm auslösen.

Es gibt viele Uhren auf dem Markt, die behaupten, eine zuverlässige Sturzerkennung auf Basis von Bewegungssensoren zu bieten. Die Realität ist jedoch oft eine andere, da ein Sturz sehr schwer zu erkennen ist.

Hier einige Beispiele:

- Schwindel: Der Uhrenträger gleitet langsam zu Boden und stützt sich teilweise noch ab, z. B. auf einem Stuhl.
- Stolpern: Eine Person stolpert über die Teppichkante und fällt zu Boden.
- Unabsichtliche Bewegungen: Der Uhrenträger schlägt mit der Hand auf den Tisch.

Bei den meisten Notfällen – egal ob Sturz, Angst oder Gefahr – ist Hilfe dann nur einen Knopfdruck entfernt!



Solche Szenarien sind schwer eindeutig zu erkennen. Lütö verfügt zwar über einen Sturzsensoren, dieser funktioniert jedoch nur bedingt. Es kann passieren, dass der Sensor zu häufig auslöst oder nicht reagiert, wenn der Aufprall zu gering ist.

Wir von Hausnotruf Sandersfeld arbeiten kontinuierlich an einer besseren Sturzerkennung. Aus Erfahrung wissen wir jedoch, dass die beste Sicherheit erreicht wird, wenn die Uhr regelmäßig getragen wird.

Wir empfehlen Ihnen daher dringend, in jeder Notsituation den SOS-Knopf zu drücken, wenn Sie dazu in der Lage sind.



## GPS-Funktion

Um einen ersten GPS-Fix zu erhalten, gehen Sie nach draußen oder in die Nähe eines Fensters, damit die Uhr eine Verbindung zu den Satelliten herstellen kann. Dies kann je nach Umgebung einige Minuten dauern.

Die GPS-Funktionalität kann an einigen Standorten nicht verfügbar oder ungenau sein (zum Beispiel kann die Verfügbarkeit oder Genauigkeit der GPS-Ortung in Gebäuden, in der Nähe von hohen Gebäuden oder anderen hohen Strukturen oder unterirdisch beeinträchtigt sein).

Die Uhr bietet auch WLAN- und LBS-Positionierung, wenn GPS nicht verfügbar ist. In diesem Fall wechselt sie zu WLAN und LBS zur Ortung.

Das Heim-WLAN liefert Informationen darüber, ob Sie zu Hause oder außerhalb sind, und optimiert zusätzlich die Akkulaufzeit der Uhr.

Bitte beachten Sie, dass der WLAN- und LBS-Ortungsdienst nicht 100 % genau ist. Er kann nur zur ungefähren Bestimmung Ihres Standortes verwendet werden.

Die Ladestation Ihrer Lüto ist mit einem eingebauten BLE-Beacon (Bluetooth) ausgestattet. Der BLE-Beacon im Haus bietet bei nicht verfügbarem GPS eine zusätzliche Ortung zu Hause und optimiert außerdem die Batterielaufzeit. Damit dies funktioniert, muss die Ladeschale dauerhaft an der Stromversorgung angeschlossen sein. Die Ladeschale soll möglichst immer zu Hause bleiben. Setzen Sie die Ladeschale woanders ein, könnte die Uhr fälschlicherweise beim Notruf melden, dass Sie zu Hause sind.



## 4. Technische Daten & Produktkennzeichnung

|                             |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Abmessungen:</b>         | 46,9 mm * 41,7 mm * 15,4 mm<br>1,84 Zoll * 1,64 Zoll * 0,60 Zoll |
| <b>Gewicht:</b>             | 38 g / 1.34 oz                                                   |
| <b>Batterie:</b>            | Wiederaufladbar, 3,8 V, 600 mAh                                  |
| <b>Ladespezifikation:</b>   | 5 V/DC 1.0 A                                                     |
| <b>IP-Schutzart:</b>        | IP 67                                                            |
| <b>Ortungstechnologien:</b> | GPS, Beacon, WLAN, LBS                                           |

Bitte befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um die Lebensdauer der Uhr zu verlängern:

- Verwenden und lagern Sie die Uhr nicht in staubigen, heißen, kalten, elektrischen oder chemischen Umgebungen.
- Halten Sie die Uhr und das Zubehör immer trocken.
- Lassen Sie die Uhr nicht fallen und setzen Sie sie keinen starken Erschütterungen aus. Grobe Handhabung kann die Uhr beschädigen.
- Zerlegen oder verändern Sie die Uhr nicht, da dies die Garantie aufhebt.
- Verwenden Sie keine anderen Batterien als die von uns eingesetzten Batterien.
- Um Unfälle zu vermeiden, benutzen Sie die Uhr auf keinen Fall beim Autofahren.

## 5. *Pflegehinweise*

### **Reinigungshinweise**

Säubern Sie die Uhr mit einem weichen Tuch oder weicher Bürste. Reinigen Sie hartnäckige Verunreinigungen mit weichem, angefeuchtetem Tuch. Nur in Ausnahmefällen sollten Sie ein mildes, verdünntes Reinigungsmittel verwenden.

Warnung! Kein nasses Tuch zur Reinigung der Uhr benutzen. Keine rauen, aggressiven oder ätzenden Reinigungsmittel zur Reinigung benutzen. Diese schädigen die Uhr. Darauf achten, dass bei der Reinigung keine elektrischen Kontakte mit Feuchtigkeit in Berührung kommen.

### **Desinfektionshinweise**

Verwenden Sie zur handfeuchten Wischdesinfektion der Uhr handelsübliche Desinfektionsmittel.





24h Notruf-Hotline:  
**0491 - 9 28 29 - 100**

## **Sandersfeld Sicherheitstechnik GmbH**

Am Nüttermoorer Sieltief 2, 26789 Leer

Telefon: 0491 - 9 28 29 - 250

E-Mail: [hausnotruf@sandersfeld.de](mailto:hausnotruf@sandersfeld.de)

